


598
74,5 mm
Allineare al bordo superiore del pannello porta.
Align with the top edge of the door panel.
Aligner au bord supérieur du panneau de la porte.
Mit der Oberkante der Dekorplatte fluchten.
Alinear com o rebordo superior do painel da porta.
Vyrovnajte s horním okrajem dverového panelu.
Az ajtópanel felső szélét hozzuk egy vonalba.
Wyrównać do górnej krawędzi panelu drzwiowego.
Pripojit na vrchnyj okraj dverového panelu.
فـ. بالتساـحة مع الحـافـة العـلـويـة بـلـحـة الـبـابـ.




CENTRO DELLA PORTA-CENTRE OF THE DOOR
CENTRE DE LA PORTE-CENTRE DE LA PUERTA
CENTRO DA PORTA-TURMITTE-KAPI MERKEZİ
متنصف الباب.

547,60 mm

ATTENZIONE: Quota "H": secondo i modelli 820+890 oppure 860+930. **CAUTION:** Depending on the model, distance "H" may be 820+890 or 860+930. **ATTENTION:** Cote "H" : selon les modèles 820+890 ou 860+930. **ACHTUNG:** Maß "H": gemäß den Modellen 820+890 oder 860+930. **LET OP:** Hoogte "H": voor de modellen 820+890 of 860+930. **ATENCIÓN:** Cota "H": según los modelos 820 + 890 o bien 860 + 930. **HUOMIO:** Mitta "H" on mallista riippuen 820-890 tai 860-930. **OPGELET:** Geef "H" aan volgens de modellen 820+890 of 860+930. **BEMÆRK:** Afhængigt af modellen er målet "H" 820+890 eller 860+930. **ADVARSEL:** Avhengig av modell kan avstanden "H" være 820-890 eller 860-930. **PPOZOR:** Kvóta "H" podla modelov 820-890 alebo 860-930. **OBSERVERA!** Beroende på modell kan mätetet "H" vara 820-890 eller 860-930.

Zet hem op één lijn met de bovenste rand van het durpaneel.
Alinear respecto del borde superior del panel puerta.
Alinea com a borda superior do painel da porta.
Skal flugte med overkanten af lågepanelet.
Aseta ovipaneelin yläreunan kohdalle.
Sett den øvre kanten i flukt med dørpanelet.
Placer i linje med dörrpanelens överkant



NOTA: Solamente algunos modelos están equipados con uno de los dos dispositivos que se ilustran a continuación. **N.B.:** Only some models are equipped with one of the two devices illustrated below. **REMARQUE:** seul quelques modèles sont munis de l'un de deux dispositifs illustrés ci-dessus.

ANMERKUNG: Nur einige Modelle verfügen über eine der beiden unten dargestellten Einrichtungen. **NOTA BENE:** uitsluitend bepaalde modellen zijn uitgerust met één van de twee onderstaand afgebeelde inrichtingen. **NOTA:** Só algunos modelos están equipados con uno de los dos dispositivos que se ilustran a continuación.

IT-Sicurezza contro gli allagamenti-Aquastop
Questo sistema di sicurezza protegge il vostro appartamento da danni dell'acqua. In caso di guasto al tubo di entrata o permeabilità del sistema della macchina, l'entrata dell'acqua viene interrotta.

La scatola della sicurezza anti-allagamento montata sul tubo, contiene parti elettriche. È pertanto proibito collocare la scatola stessa nell'acqua. Nel caso in cui per una ragione qualsiasi la scatola subisca danni, togliere immediatamente la presa di collegamento dalla rete elettrica.

ES-Aquastop - Sistema antifugas
El sistema "AQUASTOP" es un sistema de seguridad que protege su vivienda de forma fiable de daños por escapes de agua.

Este sistema corta inmediatamente el suministro de agua en caso de fuga en tubos o en componentes del aparato. El alojamiento de la válvula de seguridad anti-fugas montada sobre el tubo contiene componentes eléctricos por lo que no debe sumergirse en agua. En el caso en que el alojamiento resulte estar dañado, debe desconectarse de la red eléctrica desenchufando la clavija.

SLO-AQUASTOP - Zaščita pred poplavom
Ta varnostni sistem varuje vaše stanovanje pred škodo, ki bi jo povzročila voda. V primeru okvare na dovodni cevi ali v primeru puščanja na sistem pomivalnega stroja, se prekine dovod vode. Ohišje ventilja oz. Varnostne naprave, ki je nameščena na cevi, vsebuje električne dele. Zato je ne smete potopiti v vodo. V primeru, da se ta skatka iz kakršnegakoli razloga poškoduje, nemudoma izklopite aparat iz električnega omrežja.

HR AQUASTOP - Zaščita pred poplavom
Ovaj sigurnosni sistem štiti vaš stan od štete koju može zavoditi voda. U slučaju kvara na dovodnoj cijevi ili u slučaju propuštanja na sistem stroja za pranje posude, prekida se dovod vode. Kućište ventila, odnosno sigurnosne naprave, namještene na cijevi, sadrži električne dijelove. Zato je ne smjeti potopiti u vodu. U slučaju da se kutija iz bilo kog razloga poštetiti, odmah isključite aparat iz električne mreže.

YU AQUASTOP - Защита пред поплавом
Овај безбедносни систем ваш стан од штете коју може да узрокује вода. У случају квара на водоводној цеви или у случају прекида се овода воде. Кутије вентила, односно безбедносне направе, монтиране на цеви, садрже електричне делове. Зато не смеште дајте поплављате у воду. У случају да се кутија из било ког разлога поштети, одмах искључите апарат из електричне мреже.

DA-Sikkerhed mod vandlækage-Aquastop
Dette sikkerhedssystem beskytter din lejlighed for vandskader. Tilførslen af vand bliver afbrudt, hvis tilløbsslangen er defekt, eller hvis maskinsystemet er utæt.

Sikkerhedsboksen på slangen indeholder elektroniske komponenter. Boksen må derfor ikke anbringes i vand.

Hvis boksen bliver beskadiget, skal stikket øjeblikkeligt tages ud af stikkontakten.

FI-Aquastop-turvajärestelmä-Aquastop
Tämä turvajärjestelmä suojaa asuntoasi vesivahingoilta. Jos vedenotto otetaan tai koneen vesivajärestelmä vuotaa, vedenotto keskeytyy. Aquastop-turvajärestelmän kotelo on asennettu leikkuu ja se sisältää sähköä.

Älä laita kotelo veteen. Jos kotelo jostain syistä vahingoituu, kytkie laite heti sähköverkosta irrotta alla pistoke pistorakastasta.

MK AQUASTOP - Защита от поплыва-Aquastop
Обој заштитен систем го ѕтити вашиот стан од поплава.

Во случају на оштетување на доводната цевка или пак ако пропушта систем во машината за миене садови, се прекинува доводот на вода. Кукиштето на вентилот односно на електрични делови и затоа не смеете да ја поплатите со вода. Ако се случи од било какви причини кукиштето да се оштети, апаратот веднаш исклучете го од електричната мрежа.

FR-AQUASTOP-Système anti-fuites
L'AQUASTOP est un système de sécurité pour éviter les fuites d'eau.


Il protège ainsi votre logement contre éventuels dégâts matériels. Si le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas étanche ou si la machine fuit, ce dispositif arrête l'écoulement d'eau. Le boîtier de sécurité qui contrôle l'arrivée d'eau est situé sur le tuyau et contient des parties électriques. Il ne faut donc pas le tremper dans l'eau. S'il est endommagé pour une raison quelconque, débranchez immédiatement l'appareil en retirant la prise.

EN-Aquastop safety device
The AQUASTOP is a safety device that assures that the water hose takes the right water pressure during the time water is flowing. If the hose should begin to leak during this time, the magnetic valve in the cuts off the flow, and the hose is relieved of pressure.

Operating pressure DIN 44995. The housing of the safety valve mounted on the hose contains electrically controlled components. It should not, therefore, be submerged in water. If the housing becomes damaged the plug must be removed from the socket.

PT-Segurança contra os alagamentos-Aquastop
Este sistema de segurança protege o seu apartamento contra os danos provocados pela água. A entrada da água é interrompida em caso de anomalia no tubo de entrada ou de permeabilidade do sistema da máquina.


A caixa de segurança anti-alagamento montada no tubo contém partes eléctricas. Não deve, por isso, ser mergulhada na água. Se, por algum motivo, a caixa ficar danificada retire imediatamente a ficha da tomada.



DE-Aquastop
Dieses Wasserschutz-System schützt Ihre Wohnung zuverlässig vor Wasserschäden. Bei undichtem Wasserzulaufschlauch oder undichtem Maschinensystem wird jeglicherweiterer Wasseraufzug unterbunden. Der Ventilkasten am Wasserstop Schlauch beinhaltet elektrisch gesteuerte Bauteile. Er darf deshalb nicht in Wasser getaucht werden. Sollte das Ventilkastengehäuse beschädigt sein, ist unbedingt der Netzstecker aus zu ziehen.

Aquastop-Verlängerung
Im Handel können längere Aquastopschläuche gekauft werden, die von einem Fachmann mit dem bestehenden Aquastopschlauch ausgetauscht werden müssen. Bei einer eigenmächtigen Verlängerung des Wasserzufuhrschlauches trägt der Hersteller keine weitere Verantwortlichkeit.

AR-Aquastop
Dette sikkerhetsstasjon beskytter boligen mot vannskader. Dersom det oppstår en feil på tilførselsrøret eller en lekkasje i maskinen, vil vanntilførselen stoppes. **Boksen med sikkerhetsstasjonen er plassert på slangen og inneholder elektriske deler. Boksen må derfor aldri dyppes i vann. Dersom boksen av en eller annen grunn blir skadet, må støpslet til maskinen snarest trekkes ut av stikkontakten.**



NL-Dit veiligheidssysteem beveiligt uw woning tegen waterschade-Aquastop
Bij lekage in de aanvoerslang of in de machine zelf wordt de wateraanvoer stopgezet. Het afsluitmechanisme bevindt zich in een doos op de aanvoerslang en bevat elektrische componenten.

Daarom is het verboden het doosje in water onder te dompelen.
Mocht de doos beschadigingen vertonen, dan dient de stekker onmiddellijk uit de contactdoos te worden genomen om aldus de netverbinding uit te schakelen.

NO-Sikring mot oversvømmelse-Aquastop
Dette sikkerhetsstasjon beskytter boligen mot vannskader. Denne sikkerhetsstasjonen beskytter mot vannlekkasjer i maskinen. Dersom det oppstår en feil på tilførselsrøret eller en lekkasje i maskinen, vil vanntilførselen stoppes. **Boksen med sikkerhetsstasjonen er plassert på slangen og inneholder elektriske deler. Boksen må derfor aldri dyppes i vann. Dersom boksen av en eller annen grunn blir skadet, må støpslet til maskinen snarest trekkes ut av stikkontakten.**

SK-Bezpečenosť proti zatopeniu-Aquastop
Tento bezpečnostný systém chráni váš byt pred plaviením. V prípade poruchy priívadu hadice nebo netěnosti systému spotrebíce se priešu priívod vody. **Tento bezpečnostný ventil namontovaný na hadici Aquastop obsahuje elektrické prvky a nesmí sa proto namáčať do vody. V prípade jakéhokoľiv poškodenia telésa ventila je potrebné ho vytiahnuť z elektrického zásuvky.**

SV-Säkerhetssystem mot översvämning-Aquastop
Detta säkerhetssystem skyddar din lägenhet mot vattenfuskad. Om den ingående slangens gär sänder eller om maskinen läcker vatten avbryts vattenintaget.

Lådan med översvämningsskyddet som är monterad på slangen innehåller elektriska komponenter. Därför är det förbjudet att placera lådan i fråga i vatten. Dra meddelbart ur stöckkontakten ur eluttaget om lådan skadas av någon anledning.

CS-Systém Aquastop proti vplaviení
Tento bezpečnostný systém chráni váš byt pred vplaviením. V prípade poruchy priívadu hadice nebo netěnosti systému spotrebíce se priešu priívod vody.

Tento bezpečnostný ventil namontovaný na hadici Aquastop obsahuje elektrické prvky a nesmí sa proto namáčať do vody. V prípade jakéhokoľiv poškodenia telésa ventila je potrebné ho vytiahnuť z elektrického zásuvky.

PL-System AQUASTOP
AQUASTOP to system zabezpieczający przed zalaniem. W przypadku awarii węża doprowadzającego wodę lub nieskończoności pralki, dopływ wody jest automatycznie odciągnięty. **Urządzenie zabezpieczające przez zalanie zamontowane na wężu zawiera części elektryczne i nie może być zanurzane w wodzie. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu urządzenie zostanie uszkodzone, należy bezwzględnie odłączyć je od zasilania.**

HU-Az eláradás ellen védő biztonságú berendezés-Aquastop
Ez a biztonságú berendezés megvédi a lakást a víz okozta károk ellen. A sérülésekkel járó vezeték a vízben áramló rendszereket megvédő rögzítés megtámadása esetén. **A csőről szabadon lehúzható rész a vízszinten körülbelül 40 cm-es magasságban van. Az eláradás ellen védő biztonságú doboz elektromos alkotórészeket tartalmaz. Emiatt tilos a dobozat visszahelyezni a csatlakoztatási porttal szemben.**